Dovozce: Michal Jiráň

IČ: 02557231

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Návod - PowerBank WESDAR

Model: S4

Vodotěsná & Nárazuvzdorná PowerBank

PowerBank WESDAR S4

-Vhodná pro nabíjení digitálních komunikačních přístrojů se vstupem DC-5V

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste si vybrali právě PowerBank WESDAR. **Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte návod.**

Pokud je baterie nahrazena nesprávným typem při výměně, hrozí nebezpečí výbuchu.

Použité baterie likvidujte podle pokynů v návodu.

Obsah balení

PowerBank	USB nabíjecí kabel	Návod k použití
×1	×1	×1


Provoz

1. LED svítilna: dvakrát stiskněte tlačítko ON/OFF a LED svítilna se rozsvítí, při opětovném stisku tlačítka ON/OFF (opět dvakrát) se svítilna vypne. Při plném nabití vydrží LED svítilna až 400 hodin.

2. Kontrolky stavu nabití: Na přístroji jsou čtyři kontrolky ukazující stav nabití přístroje. Stiskněte tlačítko ON/OFF a kontrolky stavu nabití se rozsvítí. Počet rozsvícených kontrolek je závislý na stavu nabití (viz. tabulka).

Kontrolka výkonnosti	1	2	3	4
Výkonnost	＜25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%

3.Vstup/ Výstup: Vstupním rozhraním je Mikro-B USB konektor, výstupem USB konektor typ A. Pomocí PowerBanky můžete napájet jakékoliv zařízení s USB portem.



Specifikace


Typ: PowerBank
Model: S4
Kapacita: 10000mAh
Typ akumulátoru: Li-ion 18650 * 4ks
Vstup: DC 5V
Výstup: DC 5V 2.1A
Doba nabíjení: přibližně 6 hodin (od vybití do plného nabití)
Provozní teplota: 0 ~ 40 °C
Materiál: ABS + Silicon
Rozměry: 131 * 90 * 27 mm
Čistá hmotnost: (cca) 310 g

Poznámka:
1. S nabíječkou typu 5V 2.1A bude nabití PowerBanky trvat přibližně 6 hodin.

2. Doporučujeme pravidelně nabíjet WESDAR PowerBanku na plnou kapacitu (alespoň jednou za šest měsíců) pro prodloužení životnosti baterie.

3. Výstupy USB mohou být použity současně, každý výstup bude využívat ~ 1A proudu.

Schéma nabíjení



Nabíjení

Pro nabíjení WESDAR PowerBanky, použijte přiložený USB kabel a připojte WESDAR PowerBanku do USB portu v počítači. K nabíjení lze také použít klasický adaptér do elektrické zásuvky.

Bezpečnostní instrukce

1. Vyhněte se nadměrným nárazům a nevystavujte přístroj silnému slunečnímu světlu.

2. Přístroj uchovávejte mezi 15 ~ 50 ℃ . Vyhněte se styku s agresivními látkami a ohněm.

3. Likvidace přístroje - nevyhazujte PowerBanku do směsného odpadu. Přístroj odevzdejte na místech specializovaných pro recyklaci či likvidaci elektrických zařízení a baterií.

WESDAR nenese žádnou zodpovědnost za zranění či poškození majetku způsobené nerespektováním výše uvedených pokynů.

Záruční list

Informace o záruce:

1. Děkujeme, že jste si vybrali právě PowerBank WESDAR. V případě závady či poškození způsobené výrobní chybou, zaneste přístroj do autorizovaného servisního střediska nebo prodejny. Záruka je platná po dobu 1 roku.
2. Na škody způsobené nesprávným používáním či neoprávněným rozebíráním produktu se záruka nevztahuje.
3. Prosíme, uchovejte tuto záruku a návod pro případné použití.

Prosíme, přečtěte, vyplňte a uchovejte tento záruční list.

Jméno zákazníka	
Telefon	
Adresa zákazníka	
Model produktu	
Sériové číslo produktu	
Datum nákupu	
Číslo faktury	
Jméno obchodníka	
Adresa obchodníka	
Poštovní směrovací číslo	

Vyrobeno v Číně