Manuál uživatele

Obsah

2. Úvod **2**
3. Začínáme **3**
3.1. Otevření a nabíjení 3
3.2. Instalace aplikace 5
3.3. Párování a připojení 5
3.4. Hledání ryb 6
3.5. Provozní principy sonaru 7
4. Aplikace **8**
4.1. Spuštění obrazovky 8
4.2. Hlavní obrazovka 9
4.3. Menu 11
4.4. Kalendář 12
4.5. Fotoaparát 13
4.6. Počasí 14
4.7. Poznámky 15
4.8. Mapa 16
4.9. Sdílet 17
4.10. Nastavení 18
4.11. Kompatibilita 20
5. Přístroj **21**
5.1. Kresby 21
5.2. Údržba 21
5.3. Specifikace 22
6.Odstraňování problémů **23**
7. Kontaktujte nás **25**
Záruka **26**
Právní informace **30**

2. Úvod

Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení zařízení Deeper a doufáme, že si užijete jeho používání tak jako jsme si my užili jeho vytváření!
Prosím, přečtěte si tento návod k použití, který poskytuje základní informace o využití jak zařízení, tak aplikace. Zahrnuty jsou zde také různé rady a tipy, které vám pomohou co nejlépe využít zařízení Deeper. Podél textu najdete ikony, jejichž cílem je upozornit na různé druhy informací:




Tento symbol označuje užitečné rady o použití zařízení Deeper.



Tento symbol označuje bezpečnostní pokyny a informace podobné důležitosti.

3. Začínáme




Před každým použitím přístroje se ujistěte, že jste si přečetli všechny bezpečnostní informace poskytnuté v samostatném návodu. Tato část vám poskytne rychlé instrukce krok za krokem od okamžiku vybalení zařízení Deeper do vašeho prvního hledání ryb. Postupujte podle diagramů spolu s připomínkami pro začátek používání přístroje.

Friday Lab, UAB neustále vyvíjí tento produkt, tedy ilustrace v této příručce nemusí vypadat stejně jako váš produkt, ale vaše jednotka bude fungovat stejným způsobem. Prosím odkazujte se na elektronickou příručku dodanou s každou aktualizací mobilních aplikací..

3.1. Otevření a nabíjení

1. Ujistěte se, že Deeper je před otevřením suchý.
2. Otevřete přístroj otáčením jeho horní poloviny proti směru hodinových ručiček.
3. Připojte nabíječku k přístroji dodaným kabelem.
4. Připojte nabíječku k síti nebo zásuvce napájení vašeho vozu.
5. Blikající frekvence oranžového indikátoru představuje stav nabíjení. Vyšší počet zablikání odkazuje na vyšší úroveň nabití. Nabíjení je ukončeno když se indikátor rozsvítí zeleně.



Pokud indikátor svítí červeně, váš Deeper potřebuje údržbu. Prosím, projděte si "Záruku" na straně 26 pro další podrobnosti.
Lithium-iontovou baterii nelze nabíjet při teplotě nižší než 3°C (37.4°F). Pokud indikátor svítí modře, je příliš studený pro nabíjení zařízení Deeper.

Deeper je dodáván s nenabitou baterií. Pro zajištění plné kapacity baterie tak před prvním použitím přístroje Deeper zcela nabijte baterii. Očekávaná doba nabíjení je 2 hodiny.Lithium-iontovou baterii lze dobíjet kdykoliv, aniž se sníží její životnost. Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje baterii. Napětí nabíječky musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku zařízení Deeper. Odpojte nabíječku od elektrického zdroje pokud Deeper nepoužíváte delší dobu.


Když je Deeper plně nabit, očekávaná provozní doba je až 4 hodiny při práci s 290 kHz (viz § 3.5 na straně 7).

Aby se zvýšila životnost baterie zařízení Deeper, nenechávejte ji vybitou po delší dobu. I když nechcete Deeper používat, nabijte ji každé 2 měsíce.

Lithium-iontová baterie, která je použita i v přístroji Deeper může být při nevhodném zacházení nebezpečná. Ujistěte se, že budete postupovat podle pravidel bezpečnosti a správného nabíjení uvedených v samostatném letáku.

Nenabíjejte Deeper pokud se nachází ve vodě. Chraňte nabíječku, duální USB nabíječku do auta, micro USB kabel a nabíjecí micro USB port proti vlhkosti.

3.2. Instalace aplikace



1. Naskenujte QR kód, který se nachází na maloobchodním balení nebo bežte na Google Play či App Store on-line obchod a hledejte Deeper aplikaci.
2. Nainstalujte aplikaci podle následujících pokynů na obrazovce.

Pokud nejste v rybářském místě a přesto se nemůžete dočkat, až vyzkoušíte funkce vaší Deeper aplikace, stačí Deeper jen spustit, jít do nastavení a zvolit "Výzkoušet". To vám umožní přístup k většině funkcí aplikace a dále poskytne ukázku toho, jak aplikace zobrazuje informace ze sonaru, když je váš Deeper naviján na rybářské místě.

Viz § 4.11 na straně 20 - seznam kompatibilních přístrojů..

3.3. Párování a připojení

Před prvním použitím zařízení Deeper, musí být Deeper spárován s mobilním zařízením nebo tabletem takto:


1. Zkontrolujte, že Deeper se buď nabíjí nebo je ponořen do vody, a tak je automaticky zapnut.
2. Jděte do Bluetooth nastavení vašeho mobilního zařízení a spusťte Bluetooth.
3. Zvolte "Deeper" v Bluetooth nastavení pro spárování a připojte jej k přístroji. Ujistěte se, že vzdálenost k přístroji během párování nepřesahuje 10 m / ~ 36 stop.
4. Po úspěšném připojení se navraťte do aplikace.

Deeper je potřeba spárovat pouze jednou. Nicméně, v některých přístrojích budete muset připojení provést samostatně po spárování.

Můžete spárovat více zařízení Deeper na vašem mobilním přístroji a získat tak přístup ke kterémukoliv z nich výběrem zařízení ke kterému se aplikace připojí v nastavení aplikace (viz § 4.10 na straně 18). Pouze jedno spojení může být navázáno v jednu dobu..

Pokud jste již na vašem rybářském místě, připojte přístroj na vlasec před ponořením do vody, jak je popsáno v následující části (§ 2.4).

3.4. Hledání ryb




1. Zkontrolujte, že je váš přístroj těsně uzavřený a upevňovací body jsou uspořádány, jak je znázorněno na obrázku.
2. Vložte připojovací šroub (karabinku) do vhodného upevňovacího bodu na zařízení Deeper, který je zvolen podle vašeho plánovaného lovení ryb, upevněním šroubu 1,5 Nm točivého momentu.
3. Bezpečně připevněte vlasec na vložený připojovací šroub.
4. Nahoďte připojený přístroj na požadované místo.
5. Spusťte aplikaci a začněte s hledáním ryb.
6. Buď přístroj pro přehled navíjejte nebo jeji držete v klidu pro sledování ryb.

Připojte přístroj pouze dostatečně silným vlascem a vhodně upevněte uzel. Také se ujistěte, že vaše udice vydrží váhu zařízení Deeper. V opačném případě existuje riziko ztráty zařízení, poškození zařízení nebo cizího majetku či způsobení zranění.

Při navíjení zařízení se ujistěte, že klouže hladce na vrchu vodní hladiny, jeho těžká strana směřuje dolů. Díky tomu budete mít k dispozici nejpřesnější zobrazení sonaru .

3.5. Provozní principy sonaru




Deeper může být provozován na dvou různých frekvencích (dvoupaprskové). Přesný úzký paprsek (15 ° @ 290kHz) se používá pro vysoce přesné určení pohybů ryb a dále konstrukce, detailů profilu dna. Široký paprsek (55 ° @ 90kHz) poskytuje dostateční prostor pro hledání ryb, návnad na ryby a stavby dna.

Doporučuje se používat nízkou frekvenci (90 kHz) pro zjištění přítomnosti ryb a poté přepnout na nastavení vysoké frekvence (290 kHz) pro získání přesnějších informací o poloze ryb nebo struktury dna.

Ve výchozím nastavení je Deeper v nastavení vysoké frekvence (290 kHz) , ta je určena pro nejvyšší výkon a nejdelší životnost baterie .

4. Aplikace

4.1. Spuštění obrazovky




Při prvním spuštění aplikace budete přesměrováni na obrazovku startu. Ta zobrazuje stav spojení se zařízením Deeper a umožňuje přístup k funkcím uvedeným níže:

- Tlačítko “Koupit” vás odvede na oficiální e-shop zařízení Deeper, ze kterého si můžete zakoupit samotný přístroj, pokud jste tak dosud neučinili, případně další příslušenství a další předměty vztahující se k zařízení Deeper.
- Tlačítko “Spárovat” umožňuje spravovat více přístrojů Deeper, které jsou spárované s vaším mobilním zařízením nebo tabletem.
- Tlačítko “Návod” otevře elektronickou verzi návodu k použití.
- Tlačítko “Start” spustí hlavní obrazovku aplikace, která vám umožní přístup k většině funkcí aplikace a také poskytuje ukázku toho, jak aplikace zobrazuje informace ze sonaru, když je Deeper navíjen v rybářské místě.

Snímky uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečné aplikace tak, jak je to zobrazeno vaším přístrojem.

Některé informace o rozhraní se mohou lišit na chytrých telefonech či tabletech.

4.2. Hlavní obrazovka



Síla Bluetooth signálu

Ukáže a schová lištu menu

Hloubka ryby

Pozice ryby a její relativní velikost

Otevře historii sonaru

Ztlumí / zesílí zvuky

Úroveň nabití baterie zařízení Deeper

Teplota vody a hloubka při současné pozici přístroje

Samonastavitelné měřítko hloubky

Dno

Uvede přístroj do režimu nízké spotřeby/spánku nebo jej uvede zpět do běžného režimu.


Stav zařízení

Hlavní obrazovka podává informace ze sonaru. Horní část obrazovky odpovídá blízkosti zařízení Deeper a vodní hladiny. Dolní část obrazovky odpovídá hloubce vody.
Sonar snímá pouze to, co je pod ním. Pravá strana obrazovky zobrazuje novější informace ze sonaru, okraj představuje nejaktuální informace. Kdykoliv se objeví nové informace ze sonaru, zorné pole je posunuto doleva.
Aplikace ukládá historii dat ze sonaru, kterou lze zobrazit kliknutím na tlačítko Historie. Zobrazení historie lze ručně posouvat, takže máte přehled o veškerých informacích, které byly získané v průběhu posledních 15 minut ve výchozím nastavení. Délku tohoto období lze změnit v nastavení.
Aplikace dává zvukové upozornění, když zachytí pod zařízením rybu či zachytí změny hloubky, které se vážou na vaše nastavené hodnoty (ty jsou přístupné v nastavení aplikace). Zvuková upozornění lze ztlumit pomocí tlačítka “Ztlumit”. Zelená kontrolka bliká při příjmu datových balíčků.



Pomocí zvukových upozornění, můžete pozorovat samotné zařízení, zatímco je navíjeno a zjistit tak informace o postavení ryb a struktury dna. To může také sloužit jako alarm pro připlouvající ryby, je-li přístroj nehybný. Navíc, při navigování lodi můžete použít minimální hloubku alarmu, aby se zabránilo uzemnění. Nicméně, toto by mělo být použito pouze jako doplňkové preventivní opatření.


4.3. Menu



Menu na hlavní obrazovce umožňuje přístup k různým funkcím aplikace, které jsou uvedeny níže:

- Kalendář zobrazuje měsíční cykly a úroveň aktivity ryb na vámi zvoleném místě rybolovu.
- Funkce fotoaparátu umožňuje pořizovat fotografie vašeho úlovku bez opuštění aplikace.
- Počasí zobrazuje aktuální předpověď počasí pro vámi zvolené místo rybolovu.
- Deník vám umožní ukládání rybářských zázmamů s poznámkami a obrázky.
- Mapa ukazuje vaši aktuální polohu a pomáhá najít a spravovat rybolovná místa.
- Funkce sdílení vám umožní rychle sdílet fotografie, komentáře a svou lokaci na sociálních sítích.
- Nastavení vám umožní změnit nastavení aplikace a zařízení.

4.4. Kalendář



Kalendář vám poskytuje informace o úrovni činnosti ryb a měsíčních fázích pro zvolené místo rybolovu. Úroveň aktivity ryb pro každý den v měsíci je ukázána oranžovými kruhy .Kliknutím na určitý den v kalendáři můžete každou hodinu vidět úroveň aktivity ryb. Čím vyšší úroveň aktivity ryb, tím vyšší jsou šance na úspěšný rybolov .

Na mobilním zařízení s podporou GPS se kalendář otevře a zobrazí informace o vaší aktuální poloze. Můžete kontrolovat úroveň aktivity ryb v určité lokaci pomocí vyhledávacího pole nebo výběrem ze seznamu již dříve přidaných rybářských míst .Také můžete přidat místo, které si právě prohlížíte do tohoto seznamu .

Lokace přidány do kalendáře se také objeví v mapě a budou klasifikovány jako rybářská místa.

 Vyhledávání místa

 Seznam lokací

 Přidat lokaci

4.5. Fotoaparát



Tato funkce fotoaparátu umožňuje pořizovat fotografie bez nutnosti opuštění aplikace a uložit příspěvky spolu s komentáři. Stačí zamířit a klepnout na ikonu závěrky a pořídit fotografii. Blesk je možné vypnout či zapnout klepnutím na jeho ikonu .

Jakmile pořídíte fotografii, zobrazí se obrazovka , kde můžete k fotografii přidat název, popis a uložit záznam. Můžete také přidávat další fotky kliknutím na ikonu fotoaparátu nebo odstranit předchozí snímky.


Uložené fotografie se objeví v poznámkách spolu s názvem, komentářem, datem a povětrnostními podmínkami během kterých byla fotografie pořízena . Pokud používáte GPS na mobilním zařízení nebo tabletu, bude fotografie zahrnovat také místo, na kterém byla pořízena.

Pořídit fotografii

Zakáže / Povolí blesk

Fotografie mohou být sdíleny na sociálních sítích skrze přístup přes položku Poznámky.

4.6. Počasí




Funkce Počasí poskytuje aktuální předpověď počasí pro určité místo, spolu s dalšími užitečnými informacemi, jako je východ a západ slunce či měsíce . Na tabletu máte po kliknutí k dispozici podrobnější předpověď pro určitý den.
Na mobilním zařízení s podporou GPS se Počasí otevře se zobrazením informací o vaší aktuální poloze. Můžete kontrolovat počasí v určité lokaci pomocí vyhledávacího pole nebo výběrem ze seznamu již dříve přidaných míst.Také můžete přidat místo, které si právě prohlížíte do tohoto seznamu.
Místa přidána do kalendáře se také objeví v mapě a budou klasifikována jako místa s informacemi o počasí.

 Vyhledávání místa

 Seznam lokací

 Přidat lokaci

4.7. Poznámky



Funkce Poznámky umožňuje vytvářet deník rybolovu , který je zobrazen v kalendáři . Dny, které obsahují tyto položky, se zobrazí v oranžové barvě. Kliknutím na určitý den můžete buď prohlížet své stávající záznamy nebo přidat nové. Více položek ze stejného dne lze zobrazit rolováním.

Při vytváření nového záznamu můžete přidat název, komentáře a pořizovat snímky klepnutím na ikonu fotoaparátu. Položka s komentářem dále obsahuje povětrnostní podmínky během nichž byl záznam pořízen (pokud máte na mobilním zařízení GPS).

Můžete si zobrazit seznam všech vašich záznamů z položky Poznámek, kde můžete editovat záznam nebo jej sdílet na sociálních sítích kliknutím na tlačítka vedle něj . Položka může být odstraněna v průběhu její editace.



Seznam poznámek (tablet)



Přidat položku (tablet)




Přidat položku (smartphone)



Poznámky (smartphone)

4.8. Mapa



Google a logo Google jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Jsou použity se svolením .Na mobilním zařízení s podporou GPS se Mapa otevře a ukáže vaši aktuální polohu. Můžete si prohlédnout zajímavá místa díky panoramatickým záběrům, zvětšování a zmenšování pomocí dotykové obrazovky. Pokud se ztratíte na mapě, vždy můžete vycentrovat mapu na vaši aktuální polohu . Také můžete přepínat mezi zobrazením mapy nebo satelitu kliknutím na ikonu v levé části mapy .

Nové lokace můžete hledat pomocí vyhledávacího pole nebo vybrat ze seznamu dříve přidaných míst. Lokace jsou rozděleny do kategorií podle typu, který si můžete vybrat pokaždé, když přidáte novou lokaci. Tyto typy zobrazené na mapě můžete filtrovat kliknutím na šipku na pravé straně mapy a odebrat ty, které chcete skrýt.



Vyhledávání lokací


Seznam lokací


Aktuální lokace


Přidat lokaci

4.9. Sdílet



Funkce Sdílení umožňuje rychle zveřejňovat fotografie a komentáře na sociálních sítích.

Snímek, který chcete sdílet, pořídíte klepnutím na ikonu fotoaparátu. Dále postupujte obvyklým způsobem, jak je popsáno v sekci Fotoaparát. Potom můžete vložit komentář do zobrazeného pole a vybrat si mezi různými sociálními sítěmi, na které chcete příspěvek sdílet. Příspěvky sdílené prostřednictvím této funkce se nezobrazí ve funkci Poznámky.

Účty sociálních sítí mohou být spravovány v Nastavení (viz § 4.10 na straně 18) .



Pořídit snímek

4.10. Nastavení

Nastavení umožňuje konfigurovat Deeper podle vašich potřeb.



OBECNÝ

- Volba jednotek umožňuje měnit jednotky hloubky a teploty. Můžete si vybrat z metriky (m, ^{0}C), imperiální (ft, ^{0}F) a fathom jednotky (FTM, ^{0}F) .
- Volba frekvence umožňuje volit mezi dvěma provozními frekvencemi, což má za následek různé zorné úhly ultrazvuku.
- Hloubkové Alarmy umožňují zapnout či vypnout zvuková upozornění, která se spustí, když hloubka vody v aktuální pozici zařízení klesne pod nebo překročí nastavené hodnoty.
  a. Alarm minimální hloubky nastaví spouštěcí hodnotu - dolní mez alarmu. Pokud hloubka vody měřená zařízením klesne pod tuto hodnotu, je přehráno zvukové upozornění.
  b. Alarm maximální hloubky nastaví spouštěcí hodnotu - horní mez alarmu. Pokud hloubka vody měřená zařízením překročí tuto hodnotu, je přehráno zvukové upozornění.
- Alarm pro ryby umožňuje zapnout či vypnout zvuková upozornění, která se spustí, když se ryby určité velikosti nachází v pozici zařízení. Můžete zapnout či vypnout alarmy odděleně pro malé , středně velké nebo velké ryby.
- Hloubka ryb umožní zapnout nebo vypnout indikátory hloubky , které jsou zobrazeny nad ikonami ryb.
- Historická data nastaví dobu pro sbírání informací ze sonaru. Ty se zobrazí ve funkci historie.
- Funkce jas mění jas displeje vašeho mobilu nebo tabletu.
- Tlačítko Simulace aktivuje nebo deaktivuje režim demo, který zobrazuje informace ze sonaru na hlavní obrazovce, když není Deeper připojen.



Zařízení Deeper

- Spravování možností zařízení Deeper umožňuje spravovat připojení zařízení Deeper, se kterým je aplikace spárována. Pro informace o párování Viz § 3.3 na straně 5.



Nastavení sociálních sítí

Spravuje, které sociální sítě a jejich účty aplikace používá pro své sdílení funkcí. Zobrazuje účty, ke kterým je připojena a také umožňuje přihlášení a odhlášení z následujících sociálních sítí:

- **Facebook**
- **Twitter**
- **G+ účet**



Manuál

- Volba Přečíst manuál otevře elektronickou verzi návodu.
- Volba O možnosti programu otevře informace o verzi aplikace.



Záloha

Umožňuje zálohovat data aplikace při využití cloudových služeb. Záloha obsahuje poznámky spolu s fotografiemi, přidanými lokacemi a nastavením.

- Importovat zálohovaná data.
- Exportovat zálohovaná data.

4.11. Kompatibilita

Deeper je kompatibilní s následujícími mobilními zařízeními či tablety:

Vyrobeno pro	iOS verze
iPad (4th generation), iPad (3rd generation), iPad 2, iPad	iOS 5.0 a novější verze
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS	iOS 5.0 a novější verze
iPhone 5	iOS 6.0 a novější verze
iPad mini	iOS 6.0 a novější verze
iPhone 5s, iPhone 5c	iOS 7.0 a novější verze
iPad air	iOS 7.0 a novější verze


Deeper je kompatibilní s většinou zařízení se systémem Android, které splňují následující požadavky:

Zařízení	Android OS verze	Velikost obrazovky
Smartphony	2.3 a novější verze	mdpi-normal, hdpi-normal, xhdpi-normal
Tablety	3.0 a novější verze	mdpi-xlarge

Pracujeme velmi tvrdě na podporu řady zařízení a verzí softwaru, avšak pokud máte zakázkový ROM pro váš Android nebo jailbroken iPhone může dojít k problémům, se kterými nebylo počítáno ve veřejné verzi.Seznam kompatibilních zařízení se stále aktualizuje, takže pokud vaše zařízení není v seznamu - nepropadejte panice! S největší pravděpodobností se na seznam dostane velmi brzy. Pokud máte nějaké problémy, dejte nám prosím vědět a my se pokusíme je vyřešit.

5. Přístroj

5.1. Kresby



1. Upevňovací body
2. Upevnění těsnění šroubu
3. Upevnění šroubu
4. Hlavní těsnění
5. Anténa
6. Micro USB připojení
7. Indikátor stavu LED
8. Aktivní plocha sonaru
9. Kontakty senzoru vody

5.2. Údržba

Deeper byl navržen tak, aby minimalizoval jakoukoli nutnou uživatelskou údržbu. Přesto je však třeba dodržovat stanovené postupy péče o zařízení.:

- Pravidelně kontrolujte stav oranžového hlavního těsnění. Pokud je těsnění poškozené, ihned jej vyměňte za nové.
- Otřete zbývající vodu ze zařízení po každém použití.
- Pravidelně čistěte přístroj od nečistot, prachu, zbytků soli nebo jakéhokoliv organického porostu, který se může tvořit dlouhodobým užíváním. Vyhněte se použití umělých rozpouštědel.

- Při lovu v mrazu z přístroje odstraňte led, zejména z aktivní plochy sonaru, neboť to může mít za následek nepřesné informace ze sonaru.
- Vždy mějte baterii zařízení Deeper nabitou. I když Deeper nepoužíváte, nabijte jej každé 2 měsíce.



Ujistěte se, že dodržujete bezpečnostní předpisy uvedené v samostatném návodu.

5.3. Specifikace

Velikost jednotky	Průměr 6.5 cm (2.55 in)
Hmotnost	100 g (0,22 lb)
Připojení	Bezdrátové připojení Bluetooth
Bluetooth dosah	až ~ 50 m (160 stop)
Rozsah hloubky Max. . / Min	~ 40 metrů (130 stop) / ~ 0,5 m (2 stopy)
Konstrukce	Vodotěsnost, ABS
Provozní teplota	-20 ^{0}C až 40 ^{0}C
Typ sonaru	Dvojitý paprsek
Frekvence	290 kHz (15^{0}) / 90 kHz (55^{0})
Baterie	Lithium-polymer 3,7 V dobíjecí
Napájecí adaptér	110 V ~ 240 V Micro USB kabel

6.Odstraňování problémů

Tato část vám poskytne typické scénáře řešení problémů. Při řešení problémů zkuste jako první vrchní řešení:

Q: Aplikace se nemůže připojit k zařízení Deeper jak je zobrazeno ve stavovém řádku.

A: Zařízení Deeper může být jednoduše vypnuto. Automaticky se zapne, když je ponořeno do vody. Nahoďte přístroj do vody nebo jej ponořte do jakékoliv vodní nádrže a měl by se automaticky připojit k aplikaci.

A: Baterie vašeho zařízení Deeper může být málo nabitá. Připojte nabíječku (viz § 3.1 na straně 3) , která bude také automaticky napájet zařízení Deeper, které by se mělo automaticky připojit k aplikaci. Počkejte, dokud není zařízení dostatečně nabito a můžete se vrátit ke svému lovu..

A: Zařízení Deeper nemusí být spárováno s mobilním zařízením nebo tabletem. Tato situace může nastat, i když jste předtím provedli postup párování. Toto může nastat v případě, že byly provedeny určité změny softwaru vašeho mobilního zařízení. Spárujte zařízení Deeper (viz § 3.3 na straně 7) a aplikace by se měla automaticky připojit.

A: Zařízení Deeper může být příliš daleko od vašeho mobilního zařízení, nebo může narazit na překážky v cestě signálu Bluetooth . Zkuste snížit vzdálenost nebo odstranit překážky a připojení by mělo být automaticky navázáno.

A: Kontakty snímače vody mohou být špinavé a zabránit tak zařízení se zapnout. Otřete kontakty (viz § 5.1 na straně 21), ponořte zařízení do vody a mělo by se automaticky připojit k aplikaci.

Q: Zobrazení sonaru je přerušované.

A: Zařízení Deeper může na vodě skákat, zatímco ho navíjíte. To může být způsobeno příliš rychlým navíjením nebo nesprávně zvoleným bodem připojení (viz § 3.4 na straně 6).

A: Zařízení Deeper může být příliš daleko od vašeho mobilního zařízení, také vodní vlny mohou periodicky blokovat signál Bluetooth či se mohou objevit překážky v cestě. Zkuste snížit vzdálenost a pokud je to možné, odstranit překážky.

Q: Funkce Počasí se nepřipojí k internetu a / nebo ukazuje staré předpovědi.
A: Aplikace vyžaduje připojení k internetu, aby mohla plně fungovat . V nastavení vašeho mobilního zařízení umožněte připojení k internetu, které může být poskytnuto buď mobilními službami nebo místní Wi - Fi. Můžete se také dostat mimo zónu pokrytí signálu, pokud jste změnili svou pozici. Navraťte se do zóny s pokrytým signálem a zkuste to znovu.
Q:Mapa je prázdná, jsou zobrazeny pouze mé současné a uložené lokace.
A:Viz předchozí řešení.
Q:Funkce Sdílení nefunguje.
A:Viz předchozí řešení.
Q:V Nastavení se nemohu přihlásit do svého účtu na sociální síti.
A:Viz předchozí řešení.
Q:V Nastavení nemohu exportovat nebo importovat svá zálohovaná data.
A:Viz předchozí řešení.
Q:Během nabíjení svítí kontrolka trvale červeně.
A:Je dosaženo maximální hranice nabíjecího cyklu baterie. Nedoporučuje se žádné další využití baterie. Pro další podrobnosti se prosím podívejte na Záruku na straně 26.

7. Kontaktujte nás

Pokud byste nás chtěli kontaktovat, prosím použijte formulář Contact us na našich webových stránkách www.buydeeper.com nebo nás kontaktujte e-mailem na sales@buydeeper.com.

Pro jakékoliv dotazy týkající se nákupu zařízení Deeper se obraťte na svého místního distributora. Seznam všech distributorů zařízení Deeper je také k dispozici na našich webových stránkách. Tento seznam je předmětem změny bez předchozího upozornění.

Záruka

Vážený zákazníku,
Děkujeme vám za zakoupení produktu Friday Lab, UAB. Doufáme, že budete s produktem spokojeni. V případě, že váš produkt potřebuje záruční servis, obraťte se na místního prodejce nebo na autorizovaný servis/člena sítě služeb (ASN) nebo přímo na Friday Lab, UAB na support@buydeeper.com. Abyste se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme, abyste si přečetli dokumentaci před vyhledáním záručního servisu.

Vaše záruka
Tato záruka se vztahuje na Friday Lab, UAB produkt, pokud je toto uvedeno v dokumentech, které byly přiloženy k výrobku a také za předpokladu, že byl zakoupen se zárukou. Friday Lab, UAB zaručuje, že produkt bude bez vad materiálu a zpracování při nákupu a po dobu ne kratší než jeden rok od uvedeného data. Společnost Friday Lab, UAB, která záruku poskytuje, je uvedena v této záruce nebo přiložených dokumentech v rámci země, kde vyhledat záruční servis.
Pokud se v průběhu záruční doby výrobku zjistí, že je vadný (k datu původního zakoupení) v důsledku vadného materiálu nebo výroby, Friday Lab, UAB nebo člen ASN v záruční oblasti bez poplatku za práci nebo její části, opraví nebo (podle uvážení Friday Lab, UAB) vymění výrobek nebo jeho vadné díly podléhající podmínkám a omezením uvedeným níže. Friday Lab, UAB, ASN členové nebo obchodníci mohou vyměnit vadné výrobky nebo díly za nové nebo modernizované produkty či jejich části. Všechny produkty a součásti se stávají vlastnictvím Friday Lab, UAB.

Podmínky
1. Záruční služby budou poskytnuty pouze v případě dodání původní faktury nebo prodejního dokladu (s uvedením data zakoupení , názvem modelu a jména prodejce) a potvrzením, že vadný výrobek je v záruční době. Friday Lab, UAB, prodejci nebo autorizovaná síť služeb (ASN) mohou odmítnout bezplatný záruční servis, pokud tyto dokumenty nebudou předloženy nebo jsou-li neúplné nebo nečitelné. Tato záruka neplatí, pokud byl název modelu či sériové číslo výrobku změněno, vymazáno, odstraněno nebo je nečitelné.
2. Tato záruka se nevztahuje na dopravní náklady a rizika spojená s přepravou výrobku do a z Friday Lab, UAB, prodejce nebo člena ASN.
3. Tato záruka se nevztahuje na:

a. pravidelnou údržbu a opravy nebo výměny částí v důsledku opotřebení.
b. spotřební materiál (součásti, u kterých se očekává, že budou vyžadovat pravidelnou výměnu v průběhu doby životnosti výrobku, jako je např. baterie).
c. poškození nebo vady způsobené používáním, provozem nebo ošetřením výrobku v rozporu s obvyklým osobním použitím, které je popsáno v tomto návodu k obsluze.
d. poškození nebo změny výrobku v důsledku nesprávného použití, které zahrnují:
    i. zanedbání
    ii. nehody, nadměrné teplo, oheň, chemikálie, prach, jiné látky, vibrace, přepětí, nadměrné nebo nesprávné napájecí nebo vstupní napětí, záření, elektrostatické výboje včetně osvětlení, jiné vnější síly a dopady .
    iii. léčbu vedoucí k fyzickému, kosmetickému nebo povrchovému poškození nebo změně výrobku.
    iv. neschopnost používat výrobek k obvyklému účelu v souladu s uživatelskou příručkou k použití pro zařízení Deeper.
    v. nedodržení pokynů v uživatelské příručce.
    vi. nedodržení pokynů k použití a bezpečnostních předpisů
    vii. používání výrobku v rozporu s technickými nebo bezpečnostními zákony a normami v zemi, kde se používá
    viii. používání výrobku s příslušenstvím, periferním zařízením a ostatních výrobků jiného typu, stavu či standardu než je předepsané Friday Lab, UAB
    ix. opravu nebo pokus o opravu osobou, která není z Friday Lab, UAB nebo není členem ASN
    x. úpravy bez předchozího písemného souhlasu Friday Lab, UAB včetně:
        - vylepšení produktu mimo specifikace nebo funkce popsané v instruktážní příručce nebo
        - modifikace produktu, v souladu s národními nebo místními technickými nebo bezpečnostními normami v zemích, které jsou jiné než ty, pro které byl výrobek speciálně navržen a vyroben .
        - baterie přístroje, pokud počet nabíjecích cyklů překročil 300, jak bylo sledováno firmwarem. Vezměte prosím na vědomí , že v tomto případě může být baterie ještě vyměna na vlastní

náklady službou Out - Of - Warranty, která je poskytována Friday Lab, UAB

4. Tato záruka se vztahuje pouze na hardwarové komponenty produktu. Nevztahuje se na software (ať už od Friday Lab, UAB nebo jiné společnosti), pro který je vyhrazena licenční smlouva s koncovým uživatelem nebo samostatné záruční prohlášení.
5. Friday Lab, UAB nezaručuje, že provoz zařízení Deeper bude bez chyb nebo přerušení. Malé závady se mohou objevit z důvodů popsaných v kapitole o odstraňování problémů v této příručce nebo v důsledku jiných nepředvídaných okolností mimo naši kontrolu, jako jsou změny v softwaru nebo konfigurace mobilního telefonu nebo tabletu používaného se zařízením.
6. Rádi bychom Vás informovali, že diagnostický poplatek výrobku musí být placen vámi, pokud:
    a. diagnóza vašeho produktu provedená u Friday Lab, UAB nebo u autorizovaného prodejce nebo autorizovaného servisního střediska dokazuje, že nebudete mít nárok na opravu v rámci této záruky (z jakéhokoli důvodu),
    b. nebo váš výrobek funguje správně a nebyla diagnostikována žádná chyba hardwaru.

Jak získat záruční podporu?

Před odesláním reklamace nás doporučujeme kontaktovat na support@buydeeper.com pro technickou pomoc. Platné záruční nároky jsou obvykle zpracovávány v místě zakoupení během prvních třiceti (30) dní po zakoupení, ale tato doba se může lišit v závislosti na tom, kde jste produkt zakoupili - spojte se s Friday Lab, UAB nebo obchodníkem, u kterého jste váš produkt zakoupili. S otázkami záručních nároků, které nemohou být zpracovány v místě nákupu a jakékoli další otázky týkající se produktů by měly být adresovány přímo Friday Lab, UAB. Adresy na zákaznický servis a kontaktní informace Friday Lab, UAB lze nalézt v průvodní dokumentaci produktu nebo na webu na www.buydeeper.com.

Výjimky a omezení

Kromě již výše uvedeného, Friday Lab, UAB neposkytuje žádné záruky (výslovné, implikované, zákonné, nebo jiné) týkající se produktu nebo doprovodného či ustavující kvality softwaru, výkonu, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nebo jinak. Pokud je toto vyloučení není dovoleno nebo úplně povolené platnými právními předpisy. Friday Lab, UAB nevylučuje ani neomezuje to záruky pouze v maximálním možném rozsahu povoleném rozhodným právem. Jakákoliv záruka, že nelze zcela vyloučit, bude omezena (pokud je to povolené příslušnými

právními předpisy) na dobu trvání této záruky. Friday Lab, UAB pouze povinnost v rámci této záruky je opravit nebo vyměnit výrobků podléhajících těchto záručních podmínek.
Friday Lab, UAB není odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo škodu týkající se výrobků, služeb, této záruky nebo také věcí týkajících se ekonomické nebo nehmotné ztráty (cena zaplacená za produkt, ztráta zisku, příjmů, dat, využití výrobku nebo jakéhokoliv souvisejícího produktu, nepřímé, náhodné nebo následné ztráty nebo škody). Toto platí, pokud se tato ztráta nebo poškození vztahuje na:

- poruchy nebo nefunkčnost výrobku nebo přidružených výrobků skrze vady nebo nedostupnost Friday Lab, UAB nebo člena ASN, která způsobila výpadky, ztrátu času uživatele nebo přerušení podnikání
- nepřesnosti výstupu z výrobku nebo přidružených výrobků
- jiné příčiny .

To se vztahuje na ztráty a škody v jakýchkoliv právních předpisech, včetně nedbalosti a jiných deliktů, porušení smlouvy, výslovné nebo předpokládané záruky a striktní odpovědnosti (a to i v případě, že Friday Lab, UAB nebo člen ASN byl upozorněn na možnost vzniku takových škod).
Tam, kde platné právo zakazuje nebo omezuje tato vyloučení odpovědnosti, Friday Lab, UAB vylučuje nebo omezuje svou odpovědnost pouze v maximálním možném rozsahu povoleném aplikovatelným právem. Odpovědnost Friday Lab, UAB podle této záruky v žádném případě nepřekročí cenu zaplacenou za produkt, ale pokud aplikovatelné právo připouští pouze vyšší omezení odpovědnosti, platí vyšší omezení .

Vaše zákonná práva vyhrazena
Spotřebitelé mají právní (zákonná) práva vyplývající z platných vnitrostátních právních předpisů týkajících se prodeje spotřebního zboží. Tato záruka nemá vliv na zákonná práva a ani na práva, která nemohou být vyloučena nebo omezena, dále ani na práva vůči osobě, od níž jste výrobek zakoupili. Můžete uplatnit kterákoliv práva, které máte podle vašeho uvážení.

Žádné jiné záruky
Žádný obchodník, zástupce nebo zaměstnanec společnosti Friday Lab, UAB, není oprávněn provádět jakékoliv změny, rozšíření nebo doplnění této záruky.

Doprava
Obsažené lithium-iontové baterie jsou předmětem Legislativy nebezpečného zboží.Uživatel může přepravovat zboží po silnici bez dalších požadavků. Pokud je

zboží přepravováno třetí osobou (např.: letecké dopravy pro spediční firmy), musí být dodrženy speciální požadavky na balení a označování. Pro přípravu přepravy položky je nutná konzultace odborníka na nebezpečný materiál.

Právní informace

© 2013 Friday Lab, UAB. Patenty. Všechna práva vyhrazena. “Deeper “ a “ Friday Lab “ jsou ochranné známky Friday Lab, UAB. Tyto obchodní značky nelze používat bez svolení Friday Lab, UAB. Reprodukce celku nebo jeho části je bez předchozího souhlasu Friday Lab, UAB zakázána.

Friday Lab, UAB si vyhrazuje právo změnit jakékoli informace poskytnuté v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Slovní značka a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc a jakékoliv použití těchto značek Friday Lab, UAB je na základě licence od Bluetooth SIG.

Apple, iPhone, iPad a iPod jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní známka společnosti Apple Inc.

“ Made for iPhone “ a “Made for iPad “ znamenají, že dané elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k iPhonu nebo iPadu a bylo vývojářem certifikováno pro shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Vezměte prosím na vědomí, že použití tohoto příslušenství s iPhonem nebo iPadem může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se na základě licence.
Android, Google Play, Google Maps, logo Google a Google+ jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc., registrované v USA a dalších zemích.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy uvedené v tomto dokumentu nebo v samostatném návodu slouží pro identifikaci a instrukční použití a jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

www.buydeeper.com